

### **Reparaturanleitung Zeltplane „Baumwollmischgewebe“**

1. Entfernen Sie Schmutz, Staub und sonstige Verunreinigungen rundum die beschädigte Stelle.
2. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist. Evtl. ist vorher noch eine Trocknung der Plane bzw. der Reparaturstelle durchzuführen.
3. Schneiden Sie den beiliegenden Reparaturflicken „Mischgewebeplane“ mit einer Schere auf die richtige Größe zu. Der Flicker sollte mindestens 2,5 cm an jeder Stelle der Beschädigung überstehen.
4. Schneiden Sie die Ecken des Reparaturflickens rund, damit keine Stauplätze für ablaufendes Regenwasser entstehen.
5. Verteilen Sie den beiliegenden Textilkleber dünn auf der Oberfläche der zu reparierenden Stelle auf der Zeltplane und auch auf der Unterseite des Reparaturflickens.
6. Warten Sie ca. 1 Minute bis der Textilkleber angezogen hat.
7. Legen Sie nun den Reparaturflicken „Mischgewebeplane“ auf die zu reparierende Stelle der Zeltplane (beide beklebten Flächen zueinander) und drücken Sie diese ca. 5 Minuten fest aneinander.
8. Die reparierte Stelle sollte nun ca. 2-3 Stunden nicht bewegt werden (z.B durch Verpacken), damit der Kleber ordnungsgemäß aushärten kann.

### **Reparaturanleitung Zeltplane „PVC-Schmutzstreifen“**

1. Entfernen Sie Schmutz, Staub und sonstige Verunreinigungen rundum die beschädigte Stelle.
2. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist. Evtl. ist vorher noch eine Trocknung der Reparaturstelle durchzuführen.
3. Schneiden Sie den beiliegenden PVC - Reparaturflicken mit einer Schere auf die richtige Größe zu. Der Flicker sollte mindestens 2,5 cm an jeder Stelle der Beschädigung überstehen.
4. Schneiden Sie die Ecken des Reparaturflickens rund, damit keine Stauplätze für ablaufendes Regenwasser entstehen.
5. Verteilen Sie den beiliegenden PVC-Reparaturkleber dünn auf der Oberfläche der zu reparierenden Stelle des Schmutzstreifens und auch auf der Unterseite des Reparaturflickens.
6. Warten Sie ca. 1 Minute bis der PVC-Reparaturkleber angezogen hat.
7. Legen Sie nun den Reparaturflicken „PVC“ auf die zu reparierende Stelle des Schmutzstreifens (beide beklebten Flächen zueinander) und drücken Sie diese ca. 5 Minuten fest aneinander.
8. Die reparierte Stelle sollte nun ca. 2-3 Stunden nicht bewegt werden (z.B durch Verpacken), damit der Kleber ordnungsgemäß aushärten kann.